

NÁVOD NA POUŽITÍ

Elektrický vysoušeč vlasů
s ionizací


 **TESLA**

FEN-1800



strana 1

Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení a uschovejte jej.
 2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické síti.
 3. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Není konstruován pro použití v kadeřnictví nebo jakémoliv jiné komerční použití.
 4. Spotřebič nikdy nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než pro který je určen a popsán v tomto návodu.
 5. Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem a v blízkosti vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech apod.!
- 
6. Vysoušeč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou. Pokud přesto vysoušeč spadne do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího kabelu z el. zásuvky a až poté jej vyjměte z vody. V takových případech spotřebič nepoužívejte a zanechte jej do odborného servisu nebo do obchodu, kde jste jej zakoupili. Spotřebič bude prověřen z hlediska bezpečnosti a správné funkce.
 7. Pokud je vysoušeč používán v koupelně, je ho nutno po každém použití odpojit od el. sítě vytažením vidlice napájecího kabelu z el. zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je vysoušeč vypnutý.
 8. Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30mA. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
 9. Tento spotřebič nesmí být obsluhován dětmi a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace!
 10. Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru!
 11. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V těchto případech odnesete spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste spotřebič zakoupili.
 12. Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku nebezpečí úrazu.
 13. Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřkýma rukama a taháním za napájecí přívod.
 14. Vysoušeč neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporáky, vařiče, grily apod.)
 15. Žádná část vysoušeče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např. oči, uši, krk apod.)
 16. Pokud byl vysoušeč skladován při nižších teplotách, nejprve jej nechte aklimatizovat několik hodin při pokojové teplotě. Tím se odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se pevnost plastových dílů.
 17. Nezakrývejte otvory pro průchod vzduchu. Nepokládejte vysoušeč na měkké povrchy (postel, ručníky, povlečení, koberce apod.), mohlo by dojít k zakrytí otvorů a do otvorů by mohly vniknout nečistoty (prach, vlasy vlákna apod.).
 18. Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
 19. Při manipulaci s nástavci během vysoušení dbejte zvýšené opatrnosti, jsou horké.
 20. Jestliže se spotřebič přehřeje, uvede se v činnost automatická pojistka a přeruší přívod proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě. Odstraňte případné viditelné překážky, bránící toku vzduchu, a nechte vysoušeč vychladnout.
 21. Po každém použití vysoušeč odpojte od el. sítě a před uložením nechte vychladnout.
 22. Neovinujte napájecí přívod kolem vysoušeče, prodloužíte tak životnost přívodu.
 23. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů).

POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Hlavní vypínač
2. Ovládání intenzity toku vzduchu
3. Ovládání teploty vzduchu
4. Tlačítko „cool shot“ – stisknutím dojde k rychlému snížení teploty vzduchu, to umožní rychlejší ochlazení vlasů po vysoušení
5. Zapnutí funkce „ionizace“ – ionizace omezuje nahromadění statické elektřiny a pomáhá kondici i vzhledu vlasů
6. Odnímatelný filtr
7. Napájecí přívod
8. Očko pro zavěšení
9. Usměrňovací nástavec
10. Difuzér



Před prvním použitím

Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství.

Použití přístroje

Na vysoušeč nasuňte zvolený nástavec (usměrňovací nástavec nebo difuzér). Vidlici napájecího kabelu zasuňte do el. zásuvky. Na displeji se po dobu cca 3 sekund objeví všechny ikony a potom zhasnou.

Pomocí tlačítka hlavního vypínače (1) zapnete vysoušeč. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek (3) a intenzitu proudu vzduchu pomocí tlačítek (2). Na displeji se objeví stupnice proudu i teploty vzduchu a následující ikony :

LOW – nízká teplota, nízký proud

MED – teplý vzduch, střední proud

HIGH – horký vzduch, vysoký proud vzduchu

Zvyšujete-li tlačítkem (3) pouze teplotu vzduchu, automaticky se zvyšuje úměrně i intenzita proudu vzduchu, aby nedošlo k přehřátí vysoušeče.

Horký vzduch nasměrujte na vlasy, držte vysoušeč ve vzdálenosti cca 10 až 15 cm od hlavy a rovnoměrně s ním pohybujte. Pomocí kartáče nebo prstů vytřepávejte přebytečnou vlhkost z vlasů. Máte-li dlouhé vlasy, skloňte hlavu tak, aby vlasy volně splývaly mimo pokožku hlavy a obličej.

Použití usměrňovacího nástavce (koncentrátor)

Koncentrátor slouží k přesnějšímu usměrnění vzduchu na určené místo a vytvoření hladšího účesu.

Použití difuzéru

Difuzér dodá vlasům objem a vytvoří se přirozené vlny. Nastavte proud a teplotu vzduchu na střední intenzitu. Difuzérem naviňte pramen vlasů a nechte působit proud vzduch 2 – 5 sekund.

Použití tlačítka „cool shot“

Stisknutím tohoto tlačítka se vypne ohřívání vzduchu a dojde tak k jeho rychlejšímu ochlazení. Můžete tak po vysou

Použití funkce ionizace

Stisknutím tlačítka „Ionic“ (5) zapnete funkci ionizace, což zabrání nahromadění statické elektřiny a pomáhá udržet kondici vlasů, jejich lesk a splývavost.

Čištění a údržba

1. Před čištěním a jakoukoliv manipulací s přístrojem odpojte vidlici napájení od el. zásuvky a počkejte až přístroj úplně vychladne.
2. Povrch vysoušeče otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte nikdy drsné a agresivní čisticí prostředky. Údržba se provádí pouze mechanickým čištěním.

Čištění filtru (6)

Pootočením filtru proti směru hodinových ručiček jej vyjměte. Filtr očistěte od případných nečistot (např. kartáčkem). Po očištění filtr zasuňte zpět do západek a pootočením ve směru hodinových ručiček opět zavřete.

Technické parametry

Napájení : 220-240V AC, 50/60Hz

Příkon : 1800W



Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu) a www.ecobat.cz (likvidace baterií).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za důvěru výrobku značky Tesla. Věříme, že s tímto výrobkem budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruky uschovat původní obaly k výrobku.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým domácím spotřebičem.

Na tento domácí spotřebič značky Tesla poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka na bezchybný provoz spotřebiče je poskytována pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy výrobku předejte kopii dokladu o zakoupení svému prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Toto záruční prohlášení spolu s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku tvoří záruční list dle § 620 odst. 3 Občanského zákoníku.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika

NÁVOD NA POUŽITIE


Elektrický sušič vlasov
s ionizáciou

 **TESLA**

FEN-1800



Dôležité bezpečnostné upozornenia

1. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na použitie vrátane bezpečnostných upozornení a vyobrazení a uschovajte ho.
2. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej sieti.
3. Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je konštruovaný na použitie v kaderníctve alebo akékoľvek iné komerčné použitie.
4. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a popísaný v tomto návode.
5. Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírým nebom a v blízkosti vody obsahnutej napr. v  nádobách, umývadlách, vaniach, bazénoch a pod.!
6. Sušič sa nesmie ponoriť do vody a nesmie sa používať na miestach, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla s vodou. Pokiaľ napriek tomu sušič spadne do vody, nevyťahujte ho! Najskôr odpojte vidlicu napájacieho kábla z el. zásuvky a až potom ho vyberte z vody. V takých prípadoch spotrebič nepoužívajte a zanešte ho do odborného servisu alebo do obchodu, kde ste ho zakúpili. Spotrebič bude preverený z hľadiska bezpečnosti a správnej funkcie.
7. Pokiaľ je sušič používaný v kúpeľni, je ho nutné po každom použití odpojiť z el. siete vyťahnutím vidlice napájacieho kábla z el. zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo i keď je sušič vypnutý.
8. Na zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
9. Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie!
10. Výrobok nenechávajte v chode bez dozoru!
11. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V týchto prípadoch odneste spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.
12. Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva úrazu.
13. Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod.
14. Sušič neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napr. kachle, sporáky, variče, grily a pod.)
15. Žiadna časť sušiča sa nesmie dostať do styku s miestami citlivými na teplo (napr. oči, uši, krk a pod.)
16. Pokiaľ bol sušič skladovaný pri nižších teplotách, najprv ho nechajte aklimatizovať niekoľko hodín pri izbovej teplote. Tým sa odstráni stuhnutosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa pevnosť plastových dielov.
17. Nezakrývajte otvory na prechod vzduchu. Nekladte sušič na mäkké povrchy (postel', uteráky, obliečky, koberce a pod.), mohlo by dôjsť k zakrytiu otvorov a do otvorov by mohli vniknúť nečistoty (prach, vlasy, vlákna a pod.).
18. Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.
19. Pri manipulácii s nastavkami počas sušenia dbajte na zvýšenú opatnosť, sú horúce.
20. Ak sa spotrebič prehreje, uvedie sa do činnosti automatická poistka a preruší prívod prúdu. Pokiaľ k tomu dôjde, spotrebič vypnite a odpojte z el. siete. Odstráňte prípadné viditeľné prekážky, brániace toku vzduchu, a nechajte sušič vychladnúť.
21. Po každom použití sušič odpojte z el. siete a pred uložením nechajte vychladnúť.
22. Neovínajte napájací prívod okolo sušiča, predĺžite tak životnosť prívodu.
23. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov).

POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

1. Hlavný vypínač
2. Ovládanie intenzity toku vzduchu
3. Ovládanie teploty vzduchu
4. Tlačidlo „cool shot“ – stlačením dôjde k rýchlemu zníženiu teploty vzduchu, to umožní rýchlejšie ochladenie vlasov po vysušení
5. Zapnutie funkcie „ionizácia“ – ionizácia obmedzuje nahromadenie statickej elektriny a pomáha kondícii i vzhľadu vlasov
6. Odnímateľný filter
7. Napájací prívod
8. Očko na zavesenie
9. Usmerňovací nastavec
10. Difúzor



Pred prvým použitím

Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a vyberte príslušenstvo.

Použitie prístroja

Na sušič nasuňte zvolený nastavec (usmerňovací nastavec alebo difúzor). Vidlicu napájacieho kábla zasuňte do el. zásuvky. Na displeji sa počas cca 3 sekúnd objavia všetky ikony a potom zhasnú.

Pomocou tlačidla hlavného vypínača (1) zapnite sušič. Nastavte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel (3) a intenzitu prúdu vzduchu pomocou tlačidiel (2). Na displeji sa objaví stupnica prúdu i teploty vzduchu a nasledujúce ikony :

LOW – nízka teplota, nízky prúd

MED – teplý vzduch, stredný prúd

HIGH – horúci vzduch, vysoký prúd vzduchu

Ak zvyšujete tlačidlom (3) iba teplotu vzduchu, automaticky sa zvyšuje úmerne i intenzita prúdu vzduchu, aby nedošlo k prehriatiu sušiča.

Horúci vzduch nasmerujte na vlasy, držte sušič vo vzdialenosti cca 10 až 15 cm od hlavy a rovnomerne s ním pohybujte. Pomocou kefy alebo prstov vytrepávajte prebytočnú vlhkosť z vlasov. Ak máte dlhé vlasy, skloňte hlavu tak, aby vlasy voľne splyvali mimo pokožky hlavy a tváre.

Použitie usmerňovacieho nastavca (koncentrátor)

Koncentrátor slúži na presnejšie usmernenie vzduchu na určené miesto a vytvorenie hladšieho účesu.

Použitie difúzora

Difúzor dodá vlasom objem a vytvorí sa prirodzené vlny. Nastavte prúd a teplotu vzduchu na strednú intenzitu. Difúzorom naviňte prameň vlasov a nechajte pôsobiť prúd vzduchu 2 – 5 sekúnd.

Použitie tlačidla „cool shot“

Stlačením tohto tlačidla sa vypne ohrievanie vzduchu a dôjde tak k jeho rýchlejšiemu ochladeniu. Môžete tak po vysou

Použitie funkcie ionizácie

Stlačením tlačidla „Ionic“ (5) zapnete funkciu ionizácie, čo zabráni nahromadeniu statickej elektriny a pomáha udržať kondíciu vlasov, ich lesk a splývavosť.

Čistenie a údržba

1. Pred čistením a akokoľvek manipuláciou s prístrojom odpojte vidlicu napájania z el. zásuvky a počkajte až prístroj úplne vychladne.
2. Povrch sušiča oprite vlhkou handričkou, nepoužívajte nikdy drsné a agresívne čistiace prostriedky. Údržba sa vykonáva iba mechanickým čistením.

Čistenie filtra (6)

Pootočením filtra proti smeru hodinových ručičiek ho vyberte. Filter očistite od prípadných nečistôt (napr. kefkou). Po očistení filter zasuňte späť do západiek a pootočením v smere hodinových ručičiek opäť zavrite.

Technické parametre

Napájanie: 220 – 240V AC, 50/60 Hz

Príkion: 1800 W



Spätný odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhĺásenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku starostlivo uschovajte po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálú.

Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zárok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu, ktorým je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácií je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:

TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Tmava, tel.: 335513371

