RYCHLÁ INSTALACE PŘIJÍMAČE

Platí pro případ, kdy máte funkční, správně nastavenou sat. anténu.
Například při výměně přijímače za nový.

1) Do konektoru (DISH IN) na zadní straně satelitního přijímače našroubujte konektor koaxiálního kabelu se satelitním signálem.

2) Připojte k satelitnímu přijímači televizor nejlépe pomocí HDMI kabelu a nebo pomocí jiného externího vstupu (Scart, AV).



3) Po připojení oba přístroje zapněte. Televizor nastavte na předvolbu odpovídající pro vstup signálu k němuž je satelitní přijímač připojen.

- Přijímač se automaticky zapne na předvolbě ČT24 .
- Programy SKYLINK a CSLINK jsou nainstalovány, takže pouze zasuňte účastnickou kartu Irdeto / Irdeto ICE (Skylink/Cslink) a zkontrolujte funkčnost kodovaných programů.
- Postup pro případné změny v pořadí programů apod. naleznete v dalších částech tohoto návodu.



V případě, že po zapnutí přijímače nenaskočí obraz ČT24, ale zobrazí se informační box : ŽÁDNÝ SIGNÁL, pak mohou být důvody tyto :

- Špatně nastavená anténa (viz. Instalace kompletu na konci návodu)

- Nebo pokud jste jen vyměnili přijímač (nehýbali jste s anténou) a starý přijímač hraje, tak je pouze potřeba změnit nastavení přepínače Diseqc.

Postup nastavení naleznete v menu INSTALACE – Anténa a LNB (str.13-15 tohoto návodu), konkrétně jde o nastaveni parametru DISEQC možnosti A nebo B (poslední řádek menu), tak aby odpovidal zapojení LNB konvertoru (konvertorů), který máte v anténě.

!!

Pokud jste omylem provedli nejake zmeny v nastaveni a nejste si jisti zda byly správné, pak pomocí funkce Obnovení tovarního nastavení uveďte přijímač do původního stavu (viz. str.28 návodu).

Pokud narazíte na problém, který se vám nedaří s pomocí návodu vyřešit , zavolejte naší linku pomoci.
257 912 646, 602 682 797, Po-Pa 9-17 hodin.